

DESCRIPTION DES ALARMES

SIGNALISATION	RAISON	SOLUTION
ALARME GRANULES EPUISES	Le réservoir des granulés est vide.	Vérifier s'il y a des granulés dans le réservoir.
	Le motoreducteur ne charge pas les granulés.	Vider le réservoir pour vérifier si des objets sont tombés à l'intérieur, ce qui pourrait empêcher à la vis d'Archimède de fonctionner correctement.
	Chargement de granulés insuffisant.	Régler le chargement des granulés. Au cas où cette alarme persiste, appeler le S.A.V.
ALARME BLACK OUT	Manque d'alimentation électrique pendant la phase de travail.	Appuyer sur la touche d'extinction et répéter l'allumage du poêle. Au cas où cette alarme persiste, appeler le S.A.V.
ALARME ALLUM. MANQUÉ	Le réservoir des granulés est vide.	Vérifier s'il y a des granulés dans le réservoir.
	Tarage des granulés et de l'aspiration en phase d'allumage inadéquat.	Appeler le S.A.V.
	La résistance pour l'allumage est défectueuse ou pas bien positionnée.	Appeler le S.A.V.
ALARME ANOMALIE FLAMME	Le réservoir des granulés est vide.	Vérifier s'il y a des granulés dans le réservoir.
	Tarage des granulés et de l'aspiration en phase d'allumage inadéquat.	Appeler le S.A.V.
ALARME TOURS EXTRACTEUR FUMÉES	L'extracteur des fumées a une perte de plus 15% à cause d'un bouchon.	Appeler le S.A.V.
ALARME EXTRACTEUR FUMÉES EN PANNE	L'encodage de l'extracteur des fumées ne fonctionne pas ou n'est pas branché correctement.	Appeler le S.A.V.
	L'extracteur des fumées ne reçoit pas d'alimentation électrique.	Appeler le S.A.V.
	L'extracteur des fumées est bloqué.	Appeler le S.A.V.
ALARME DÉPRESS. MANQUE	la chambre de combustion est sale.	Effectuer ce qui est indiqué dans l'opuscule dédié aux opérations de nettoyage du poêle.
	Le conduit de fumée est bouché.	Vérifier que le conduit de fumée soit bien libre et propre.
	Le vacuostat fonctionne mal.	Appeler le S.A.V.
ALARME TERMIQUE A REARMEMENT MANUEL	Le thermostat à réarmement manuel est intervenu.	Rearmer le thermostat en appuyant sur le poussoir, à l'arrière du poêle (voir figure à gauche)
	Le ventilateur centrifuge est défectueux.	Appeler le S.A.V.
	La combustion dans le brasier n'est pas parfaite.	Éteindre le poêle, nettoyer le brasier et régler la combustion avec le réglage des granulés Au cas où cette alarme persiste, appeler le S.A.V.
ALARME HOT FUMÉES	La combustion dans le brasier n'est pas parfaite.	Éteindre le poêle, nettoyer le brasier et régler la combustion avec le réglage des granulés
	Le ventilateur centrifuge est défectueux.	Appeler le S.A.V.
		Au cas où cette alarme persiste, appeler le S.A.V.
ALARME SONDE FUMÉES	La sonde fumées ne fonctionne pas bien.	Appeler le S.A.V.
	La sonde fumées est déconnectée de la carte.	Appeler le S.A.V.
		Au cas où cette alarme persiste, appeler le S.A.V.
ALARME FLUX INSUFFISANT	La porte et le tiroir à cendres n'est pas correctement fermé.	Veiller à la bonne fermeture de la même.
	Mauvaise combustion dans le brasier.	Éteindre le poêle, nettoyer le brasier, son appui et régler la combustion avec la programmation du mélange air-granulés de bois.
	Présence d'un corps étranger à l'intérieur du tuyau d'Ingres de l'air.	Vérifier la présence et extraire le corps pas désiré. Si le problème persiste, contacter le S.A.V.
ALARME SALETÉ DÉBITMETRE	Le dispositif qui lit la quantité d'air en entrée peut résulter sale et par conséquent ne lire pas correctement.	Faire référence à votre S.A.V.
ALARME PANNE DÉBITMETRE	Le dispositif peut résulter déconnecté ou abîmé.	Faire référence à votre S.A.V.
ALARME FASE COCLEA	Connexion manque du câblage qui porte alimentation au motoreducteur de la vis sans fin.	Faire référence à votre S.A.V.
ALARME TRIAC COCLEA	Une anomalie s'est produite dans un composant interne de la carte de circuit qui contrôle la vis sans fin.	Faire référence à votre S.A.V.