

## SÉCURITÉ

Code	Signification	Causes	Opérations à effectuer	Solution
<b>SIC01</b> TERM- RESERVOIR	Extinction due à l'intervention du thermostat de sécurité de la trémie	<b>VENTILATEUR AMBIANT EN PANNE</b>	Débloquez et contrôlez le bon fonctionnement du ventilateur	Si le ventilateur est cassé, contactez un technicien autorisé
		<b>TEMPERATURE DES PELLETS ELEVÉE</b>	Débloquez et rallumez, si l'erreur se représente, il est possible que le ventilateur soit cassé	Si la sécurité persiste, contactez un technicien autorisé
		<b>THERMOSTAT EN PANNE</b>	Débloquez et rallumez, si l'erreur se représente, il est probable que le thermostat soit cassé	
		<b>UNITÉ DE CONTROLE EN PANNE</b>	Débloquez et rallumez, si l'erreur se représente, il est probable que l'unité de contrôle soit cassée	
<b>SIC02</b> MANQUANT DEPRESS	Extinction due à l'occlusion du conduit de fumée	<b>CONDUIT DE FUMÉE BOUCHÉ</b>	Débloquez et contrôlez s'il est nécessaire de nettoyer le conduit de fumée	Si la sécurité persiste, contactez un technicien autorisé
		<b>VENT DANS LE CONDUIT DE FUMÉE</b>	Débloquez et contrôlez s'il est nécessaire d'installer le conduit de fumée selon les normes en vigueur	
		<b>VACUOSTAT EN PANNE</b>	Débloquez et contrôlez, si l'erreur se représente immédiatement, il est probable que le vacuostat soit cassé	
		<b>UNITÉ DE CONTRÔLE EN PANNE</b>	Débloquez et contrôlez, si l'erreur se représente immédiatement, il est probable que l'unité de contrôle soit cassée	
<b>SIC02</b> TIRAGE INSUFF-	Éteindre en raison d'une prise d'air obstruée ou d'une aspiration minimale	<b>ANOMALIE DE FLUX DE FCS</b>	Débloquez et vérifiez / nettoyez l'entrée d'air située à l'arrière du poêle	Si la sécurité persiste, contactez un technicien autorisé
<b>SIC03</b> VERIFIER PELLET	Extinction due à une température basse de la fumée	<b>PELLETS ÉPUIÉS</b>	Débloquez et vérifiez la présence de pellets	Rechargez en combustible
		<b>VIS SANS FIN BLOQUÉE</b>	Débloquez, nettoyez le brasier et effectuez un allumage	Si la sécurité persiste, contactez un technicien autorisé
		<b>MOTEUR DE LA VIS SANS FIN EN PANNE</b>		
		<b>SONDE DE FUMÉE EN PANNE</b>		
<b>SIC05</b> TEMP. FUMÉE	Extinction due à une température élevée de la fumée	<b>SONDE DE FUMÉE EN PANNE</b>	Si la température de la fumée est également élevée pendant la phase d'extinction, la sonde de fumée est cassée	Si la sécurité persiste, contactez un technicien autorisé
		<b>POÊLE SALE</b>	Débloquez et rallumez le poêle, si l'erreur se représente, il est probable qu'il faille nettoyer le poêle	
<b>SIC07</b> NO ENCODER	Extinction due à l'absence de signal de l'encoder	<b>ABSENCE DE SIGNAL DE L'ENCODER</b>	Débloquez et rallumez le poêle, si l'erreur se représente, le ventilateur de fumée ou l'unité de contrôle est cassée	Si la sécurité persiste, contactez un technicien autorisé
<b>SIC08</b> REG. ENCODER	Erreur passer encoder	<b>ENCODER PAS MIS À L'ECHELLE</b>	Débloquez et rallumez le poêle, si l'erreur se représente, le ventilateur de fumée ou l'unité de contrôle est cassée	Si la sécurité persiste, contactez un technicien autorisé

Code	Signification	Causes	Opérations à effectuer	Solution
<b>SIC11</b>	Extinction par erreur d'horloge ou batterie de l'unité de commande déchargée	<b>ERREUR D'HORLOGE</b>	Ajustez la date et l'heure (page 13) puis débloquez	Si la sécurité persiste, contactez un technicien autorisé
		<b>BATTERIE DE L'UNITE DE COMMANDE DECHARGEE</b>	Eteignez le poêle, remplacez la pile de l'unité de contrôle, réglez la date et l'heure (page 13), puis débloquez	Si la sécurité persiste, contactez un technicien autorisé
<b>SIC12</b> ALLUMAGE RATE	Extinction par allumage manqué	<b>PELLETS ÉPUIÉS</b>	Débloquez et vérifiez la présence de pellets	Rechargez en combustible
		<b>RÉSISTANCE D'ALLUMAGE EN PANNE</b>	Débloquez, nettoyez le brasier et effectuez un allumage, si les allumages suivants échouent, il faut remplacer la résistance	Si la sécurité persiste, contactez un technicien autorisé
		<b>BRASIER BOUCHÉ</b>	Débloquez, nettoyez le brasier et effectuez un allumage	Nettoyez le brasier
<b>SIC15</b> BLACKOUT	Désactivation de la coupure de l'alimentation	<b>BLACKOUT</b>	Problème en raison du dysfonctionnement du système électrique de la maison ou de l'un des composants du poêle	Si la sécurité persiste, contactez un technicien autorisé
<b>SIC25</b> DEFAULT NETTOYA	Le nettoyage de l'anomalie du pot Off MODÈLES CLEAN	<b>DEFAULT SYSTEME AUTOMATIQUE DE NETTOYAGE DU BRÛLEUR</b>	Débloquez et après avoir éteint le poêle, vérifiez les obstructions qui empêchent la base du brasier de bouger durant la phase de nettoyage	Si la sécurité persiste, contactez un technicien autorisé
<b>SIC25</b> DEFAULT NETTOYA	Extinction pour anomalie dans l'ouverture portes vitrées frontales COMPACT DESIGN	<b>ANOMALIE SYSTEME D'OUVERTURE AUTOMATIQUE DES VERRES FRONTALS</b>	Débloquez et, après avoir éteint le poêle, vérifiez qu'il n'y a pas d'obstruction empêchant la vitre de se déplacer. Si l'erreur persiste, contactez un technicien autorisé.	Si la sécurité persiste, contactez un technicien autorisé
<b>SIC39</b> MCS (FCS)	Anomalie de mesure	<b>FCS PANNE</b>	Débloquez, nettoyez le brasier et allumez	Si la sécurité persiste, contactez un technicien autorisé
<b>SIC44</b> CAPTEUR PORTE	Intervention de l'interrupteur Micro	<b>PORTE AVANT OU PELLET PORTE OUVERTE PENDANT PLUS DE 120 SECONDES</b>	Débloquez et vérifiez si la porte d'entrée / culot est fermée	Si la sécurité persiste, contactez un technicien autorisé
<b>LIMITE SERVICE</b>	Signal acoustique	<b>INDIQUE LA RÉALISATION DE FONCTIONNEMENT PRE-SET</b>	Le poêle nécessite un entretien et un nettoyage extraordinaires par un technicien autorisé	Contactez un technicien autorisé
<b>PÉRIPHÉRIQUE INTROUVABLE</b>	Radiocommande pas associée au poêle	<b>DÉFAUT DE TRANSMISSION / RECEPTION ENTRE LA RADIOCOMMANDE ET LE POËLE</b>	Faire le <b>Changement de canal radio</b> (pag. 11) et vérifiez si un nouveau code ne communique pas entre l'affichage de la Radiocommande et l'unité de commande	Si la message persiste, contactez un technicien autorisé
<b>PORT</b>	Intervention de l'interrupteur Micro	<b>PORTE AVANT PAS CORRECTEMENT DANS 120 FERMEE SECONDES</b>	Vérifier si la porte frontale est fermée	Si la message persiste, contactez un technicien autorisé