


## MEMO ECOFOREST

### Démarrage rapide :




Mot de passe : **2222**

Activer le moteur de vis sans fin : « Sans fin : ON »

Attendre que les premiers granulés tombent dans le panier.

R ressortir du menu technique et allumer l'appareil.

### Reset :



### Jumelage Wifi :

- 1 : Se connecter en wifi avec l'appareil :  
Saisir les 20 caractères du PWD ③
- 2 : Taper « 192.168.3.1 » dans le navigateur
- 3 : Utilisateur = SN de l'étiquette ①  
Mot de passe : 8 premiers caractères du PWD ④



Codes des accès techniques :

Utilisateur : tecnico

Mot de passe : tecnicopassw

**Ce document, exclusivement réservé à un usage professionnel, est un complément des notices livrées avec votre appareil Ecoforest .**